Libec

三脚

T72,T98,T98C

取扱説明書

D82004-02

このたびは本製品をお買いあげいただきありがとうございます。

⚠注意 安全のための注意事項を守らない場合、けがをすることがあります。

この取扱説明書は必ずお読みください。
事故を防ぐための重大な注意事項と製品の取扱い方法を記載しております。
充分理解のうえ、安全に正しくお使いください。
お読みになったあとは分かりやすい場所に必ず保管して、いつでも読み返すことができるようにしておいてください。

本製品は安全を充分配慮して設計されておりますが、誤った使い方をすると破損や搭載カメラの落下により人にけがを負わせることがあります。

- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

注意表示と意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の意味を理解のうえ本文をお読みください。

⚠注意 この表示の内容を守らないと、破損や落下事故により人がけがをしたりまわりの家財に損害を与えたりすることがあります。

強制 使用者が必ずすることを指示する図記号

分解禁止 禁止を示す図記号

安全上のご注意

⚠注意 **次の注意事項を守らない場合、けがをすることがあります。**

■重量制限を守る
搭載荷重の制限を超えると脚に負荷がかかり、破損やカメラの落下を招き、人にけがを負わせる原因となることがあります。 強制

■各ロックツマミやレバー及び脚ロックツマミなどの締め付けパーツは確実にしめて固定する
締め付けが弱いと、ずれたり外れたりして、カメラの破損や人にけがを負わせる原因となることがあります。 強制

■脚は確実に開脚して、カメラを取り付ける
脚の開脚が不充分のままカメラを取り付けると、転倒してカメラの破損や人にけがを負わせる原因となることがあります。 強制

■分解や改造はしない
分解や改造をすることにより人にけがを負わせたり、故障の原因となることがあります。故障したら使用せず、販売店または弊社サービス担当に修理を依頼してください。 分解禁止

使用上のご注意

1 BR-4 （ミッドスプレッダー）、FP-2（フットパッド）又はSP-2（グランドスプレッダー）を取り付けない状態では使用しないでください。
2 雲台を取り付けた脚を開く際は、脚の間にたたまれたパンハンドルを開いてから行ってください。
3 スパイクを使用する場合は、フットラバーをはずしてスパイクを出してご使用ください。床を傷つける恐れのある場合は使用しないでください。
4 脚は必ず脚ホルダーで３本まとめてから持ち運んでください。
5 取り付けられる重量は35kg以下です。重量を超えて使用しないでください。
6 三脚を使用しない時は、半ロックで保管してください。

脚をセットする

1 脚ホルダーをはずす。
脚パイプに引っ掛けてある脚ホルダーのフック部をはずします。（脚パイプからはずれると、自動で脚パイプの中に脚ホルダーのロープが収納されます。）
2 脚を任意の長さに伸ばし、固定する。
脚を開く前に行ってください。長さ調整が容易です。
① 脚は閉じたまま、脚ロックツマミをゆるめる。
② 脚全体が同じ長さになるように調整し、脚ロックツマミを確実にしめて固定する。（脚ロックツマミのリブ(矢印)がLOCKの位置にくるまで回して確実に固定してください。）

⚠注意 脚ロックツマミは固定位置以上には回りません。無理に回さないでください。

3 脚を開く。
BR-4 ／ FP-2又はSP-2を取り付けますのであまり開かないでください。
脚への取り付けは、SP-2 ,BR-4,FP-2の取扱説明書に従ってください。

雲台を取り付ける

ボールレベラー径75mm（T72),100mm（T98/98C）の雲台を取り付けてください。
脚への取り付けは、各雲台の取扱説明書に従ってください。

脚を閉じる

⚠注意 カメラは必ず雲台からはずして閉じてください。パンハンドルは必ず脚を閉じた後にパンハンドルロックツマミをゆるめ、たたんでください。

1 BR-4 の伸縮ロックツマミ又はSP-2の伸縮ロックツマミを3ヶ所共ゆるめる。
2 脚を閉じる。
① 脚を立たせたまま、BR-4 又はSP-2がねじれないように丁寧に閉じる。
② 3本の脚の各脚ロックツマミをゆるめる。
③ 脚ロックツマミがゆるむと同時に脚は縮みます。

⚠注意 脚ロックツマミをゆるめ、脚を縮める際は、指はさみに充分注意してください。

④ 脚ロックツマミを確実にしめて固定する。
3 脚ホルダーで脚を束ねる。
① 脚ホルダーのフック部を持ってロープ引き出す。
② ３本の脚をまとめて束ね、確実に固定する。

アフターサービス

■ 品質保証書の保証規定にもとづき、サービスをいたします。
■ 調子が悪いときは、まずチェックを
この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
それでも調子の悪いときは、お買上げのお店、または弊社サービス担当者にご相談ください。
※ ご相談になるときは、型名、故障の状態（できるだけ詳しく）、お買上げ日（年／月／日）をお知らせください。
■ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

品質保証書

この保証書は、ご購入の当社製品が厳正な品質管理のもとに製造されたものであることを証明し、かつ通常の取扱いによって生じた一切の自然故障に対し当社の保証規定内容により無償修理の責任を負うことを保証するものです。

保証期間：お買上げ日より1年

お買上げ日：　　年　　月　　日

製品名：三脚 Libec T72,T98,T98C

平和精機工業株式会社
〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978−1
TEL.048−995−1301

ご氏名	
ご住所	

保証規定

平和精機工業株式会社ではお買上げ頂きました製品に対して1年間の保証を行っております。

■保証対象
●下記の場合は保証期間内であっても、保証の対象とはなりません。（有償修理となります。）
- 保証書の添付がない場合
- 保証書の販売店名、購入年月日等の記載事項を訂正された場合
- 使用上の誤り（使用説明書以外の誤操作等）により生じた故障
- メーカー以外で行われた修理・改造・分解等による故障
- 火災、天災、地変等による故障
- 保管上の不備

※著しい損傷等により修理後の機能維持ができないもの、及び部品手当の困難な旧製品については修理不能となります。

■運送料の保証
ご送付にかかる費用は、お客様のご負担とさせていただきます。メーカーより発送される費用については、補償いたします。

■修理品の保有年限
製品の補修用部品は、製造打ち切り後5年を目安に保有しております。

販売店名

販売店名・同捺印・保証期間の記入のないものは無効です。

各部の名称

※SP-2,BR-4,FP-2はオプションです。

三脚 T72
（スプレッダーSP-2 使用例）



三脚 T98/98C
（スプレッダーBR-4 フットパッドFP-2 使用例）



脚をセットする



脚を閉じる



使用上のご注意



製造元・お問い合わせ先 ： 平和精機工業株式会社
〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978-1
http://www.libec.co.jp TEL：048-995-1301 FAX：048-997-0804